


Telecomando Veito Blade S


veito





Accensione e aumento potenza riscaldatore



Accensione e riduzione potenza riscaldatore




Impostazione della temperatura ambiente.
Il riscaldatore modulerà la potenza per raggiungere
o mantenere la temperatura impostata



Impostare spegnimento automatico
Premere ripetutamente per impostare il numero di
ore dopo il quale il riscaldatore deve spegnersi
automaticamente

1h – 2h -3h 9h – OF

Premere una volta per verificare tempo mancante
allo spegnimento



Spegnere il riscaldatore

